

XIAOMI Redmi 5A



Le Redmi 5A est un ordiphone équipé d'un écran IPS de diagonale 5,5 pouces animé par l'interface graphique MIUI 9. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 425 à quatre cœurs à la fréquence de 1,4GHz. Il embarque une mémoire de 2Go RAM, 16Go ROM. Ses deux caméras ont une résolution à l'arrière de 13 mégapixels et à l'avant de 5 mégapixels. Une Batterie de 3000mAh complète le tout


Table des matières

Caractéristiques.....	3
Vue d'ensemble.....	4
Prise en main.....	5
Allumer et éteindre le téléphone.....	5
1. Allumer le téléphone.....	5
2. Éteindre le téléphone.....	5
3. Redémarrage.....	5
Charger la batterie.....	5
Mettre à jour.....	5
L'interface utilisateur.....	6
1. L'écran d'accueil.....	6
2. Paramètres et fonctionnalités.....	7
Utilisations spécifiques.....	8
Partager sa connexion internet avec son ordinateur.....	8

Caractéristiques

Version du système d'exploitation	Android 8
Interface graphique	MIUI 9
Écran	diagonale 5,5 pouces
Définition	1280 x 720 pixels
Densité de pixels	267 ppp
Processeurs (SoC)	Snapdragon 425 à 1,4GHz
Processeur (CPU)	ARMv8
Puce Graphique (GPU)	Qualcomm Adreno 308
Mémoire de travail (RAM)	2 Go
Mémoire de stockage (flash)	16 Go
Extension de mémoire	support micro SD (extension jusqu'à 128Mo)
Appareil photo (dorsal)	13 Mégapixels
Appareil photo (frontal)	5 Mégapixels
Enregistrement vidéo	1080p
Wi-Fi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.2 + A2DP + LE
Réseaux & Bandes supportées	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 FDD-LTE (2100MHz)B1 / (1800MHz)B3 / B4 / B5 / (2600MHz)B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B40
Capteurs	Accéléromètre, Capteur de Lumière Ambiante, Boussole, Capteur de Gravité, Capteur de Proximité, Capteur à Effet Hall
Supports carte SIM	2 emplacements nano SIM
Communication en champs proches	NFC
Ports (entrées/sorties)	microUSB
Géolocalisation	GPS, GPS Assisté, GLONASS, Beidou
Batterie	3080 mAh, non amovible
Dimensions	153 x 76,2 x 7,2 mm
Poids	150 grammes

Vue d'ensemble



Prise en main

Allumer et éteindre le téléphone

1. Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Éteindre le téléphone

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce que le menu s'affiche. Appuyez sur « Éteindre ».
Si l'appareil ne répond pas, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 15 secondes pour forcer le redémarrage.

3. Redémarrage

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce que le menu s'affiche. Appuyez sur « Redémarrer ».

Charger la batterie

Lorsque la batterie du téléphone est faible, branchez-le sur une prise secteur à l'aide du câble USB et de l'adaptateur fourni. Débranchez le chargeur lorsque le téléphone est complètement chargé. Lorsque le téléphone est en service, l'indicateur de charge est une icône en haut à droite de l'écran.

Mettre à jour

Lorsque de nouvelles fonctionnalités ont été implémentées ou que des problèmes ont été corrigés, le constructeur (Xiaomi) met à disposition une nouvelle version.


En général une notification vous en averti et vous demande l'autorisation de la télécharger. Une fois que le système aura complètement téléchargé la nouvelle version, il va vous être demandé d'accepter l'installation.

Comme cela peut durer longtemps, il vaut mieux avoir chargé au préalable l'appareil.

L'interface utilisateur

L'interface graphique de l'ordiphone est appelée MIUI. C'est une surcouche de l'interface graphique standard d'Android. Ce qui va suivre décrit l'interaction avec cette interface graphique. Les informations fournies sont plus ou moins communes à l'ensemble des ordiphones qui utilisent MIUI.

1. L'écran d'accueil



L'écran d'accueil comporte une barre d'icônes⁽⁰⁾ située tout en haut, elle est généralement toujours présente.

Au centre⁽¹⁾ sont disposées de plus grosses icônes qui permettent l'accès aux applications.

Vers le bas se trouve une barre de points⁽²⁾ qui symbolisent les différentes pages accessible et en dessous quatre ou cinq icônes des applications les plus utilisées⁽³⁾. Sur l'exemple ci contre on trouve la numérotation, les sms, l'application « WhatsApp », les e-mails et le navigateur web

On peut parcourir sur les différentes pages en glissant son doigt de droite à gauche ou de gauche à droite.

Pour accéder aux fonctionnalités de l'ordiphone, il faut glisser son doigt du haut vers le bas, ce qui laisse apparaître

2. Paramètres et fonctionnalités

Pour accéder aux paramètres et fonctionnalités de l'ordiphone, il faut glisser son doigt du haut vers le bas, ce qui fait apparaître quatre zones :


- 1> le bandeau des statuts surmonté d'une icône en forme de roue crantée (en haut à droite) pour accéder aux paramètres
- 2> un cartouche (extensible) pour activer le Wi-Fi, le Bluetooth, la géolocalisation, etc...
- 3> une barre pour directement modifier la luminosité de l'écran
- 4> optionnellement un cartouche qui contient des notifications

Sur la vue ci contre, le cartouche (2) affiche l'icône de navigation, celle des données, celle du Wi-Fi, celle du Bluetooth et celle du mode avion . Pour voir les autres il faut positionner son doigt sur le cartouche et le glisser vers le bas.

Un appui court sur ces icônes active/désactive la fonctionnalité.

Un appui long dirige vers la section des paramètres appropriée.

Par exemple un appui court sur le Wi-Fi active ou désactive le Wi-Fi tandis qu'un appui long permet de configurer le Wi-Fi.



Pour accéder aux paramètres de manière globale, il faut appuyer sur l'icône « roue crantée »(1)


Utilisations spécifiques

Partager sa connexion internet avec son ordinateur


Lorsque votre forfait téléphonique comporte un accès à internet, il peut être utile de le partager avec votre ordinateur. Naviguer à partir d'un écran d'ordinateur est plus confortable que depuis l'écran de l'ordiphone ... Pour ce faire, trois étapes sont nécessaires, deux sur l'ordiphone et la dernière sur l'ordinateur.

a) Autoriser l'utilisation des données


Accédez au panneau des paramètres et fonctionnalités comme expliqué précédemment et faites un appui court sur l'icône des données pour les activer (l'icône passe en bleu).



b) Activer le partage de connexion



Appuyez sur l'icône des paramètres (la roue crantée), puis, dans la section RÉSEAUX SANS FILS, choisissez *Point d'accès Wi-Fi mobile*.



Enfin, activez « Point d'accès Wi-Fi mobile »

Votre connexion est maintenant disponible au partage...

c) Se connecter depuis l'ordinateur

Dernière étape, depuis votre ordinateur, activez le Wi-Fi et sélectionnez le point d'accès qui correspond à votre ordiphone.

Vous devriez maintenant pouvoir utiliser internet depuis votre ordinateur.